

SOMMAIRE

CONTACTEZ-NOUS
Service Technique : +687 24 38 72 | VoIP 61 24 38 72 (Gratuit)
Service commercial : +687 24 38 70 | VoIP 60 00 00 (Gratuit) Fax : 27 12 50
Mail : info@gotv.nc - www.gotv.nc



<u>Contenu de la boite de votre GoTV</u>:

1 GoTV
1 Alimentation électrique
1 Câble HDMI
1 Câble RCA
1 Télécommande (piles fournies)
1 Manuel de branchement
1 manuel d'utilisation
2 manuels AMINO
1 câble RJ45

La GoTV vous permettra de visionner des chaînes de télévision grâce à votre connexion adsl Can'L et ceci peut importe le type d'abonnement.

PREMIÈRE UTILISATION

Mise en route : Raccorder votre GoTV comme indiqué page 2 et 3 de ce livret. Lorsque le raccordement au modem/routeur et à la télé sera effectué, brancher la GoTV sur le courant électrique à l'aide du câble fourni. Un voyant rouge devrait s'allumer.

Première utilisation :
Après l'initialisation de votre GoTV, il vous sera demandé de saisir un code d'activation (***votre numéro de téléphone fixe OPT***) pour activer votre compte.
Saisissez votre code d'activation, vérifier vos informations personnelles puis valider sur continuer.

Vous verrez un message sur votre télévision vous indiquant que votre GoTV a bien été activé.





MANUEL DE BRANCHEMENT DE GoTV Box

Repères de branchements :

⓿ Prise S-Vidéo : brancher ici le câble vidéo RCA afin de le relier à votre téléviseur s'il n'est pas muni de prise HDMI. ***(privilégier le câble HDMI)***

❶ Prise HDMI : Branchez ici le câble HDMI fourni dans la boîte et relier le à la prise HDMI de votre téléviseur.

❷ POWER : Branchez ici le cordon d'alimentation électrique. **(à brancher en dernier)**

❸ Prise USB : NON UTILISEE

❹ Bouton Reset : NE PAS APPUYER SUR CE BOUTON.

❺ Prise RJ45 : branchez ici un câble RJ45 et relier le à une prise LAN libre sur votre modem/routeur ou CanlBox.

❻ Connecteur optique S/PDIF : brancher ici un câble (non fourni) à votre installation Home Cinéma.

Merci de ne jamais effectuer de RESET ce qui entrainera la perte de la configuration.

Toute intervention suite à cette action sera facturée



MANUEL DE BRANCHEMENT DE GoTV Box
Via Courant Porteurs en Ligne (CPL)

Repères de branchements :

⓿ Prise S-Vidéo : brancher ici le câble vidéo RCA afin de le relier à votre téléviseur s'il n'est pas muni de prise HDMI. ***(privilégier le câble HDMI)***

❶ Prise HDMI : Branchez ici le câble HDMI fourni dans la boîte et relier le à la prise HDMI de votre téléviseur.

❷ POWER : Branchez ici le cordon d'alimentation électrique. **(à brancher en dernier)**

❸ Prise USB : NON UTILISEE

❹ **Bouton Reset : NE PAS APPUYER SUR CE BOUTON.**

Si votre modem/routeur ou Canlbox n'est pas à proximité de votre téléviseur, afin de pouvoir y raccorder votre GoTV, vous pouvez utiliser des CPL (Courants Porteur en Ligne) qui vous permettrons d'effectuer ce raccordement via votre réseau électrique.

❺ Prise RJ45 : raccordez ici un câble RJ45 et reliez le à un CPL branché sur une prise de courant électrique. Branchez ensuite un autre CPL sur une prise de courant proche de votre modem/routeur ou CANLBOX et reliez le via un câble RJ45 sur une prise LAN de libre sur votre modem/routeur.

❻ Connecteur optique S/PDIF : brancher ici un câble (non fourni) à votre installation Home Cinéma.

⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Réseau électrique



Merci de ne jamais effectuer de RESET ce qui entrainera la perte de la configuration.

Toute intervention suite à cette action sera facturée



MANUEL DE BRANCHEMENT DE GoTV Box
Via le câble RCA

Repères de branchements :

⓿ Prise S-Vidéo : brancher ici le câble vidéo RCA afin de le relier à votre téléviseur en suivant le schéma de raccordement à droite. ➡

❶ Prise HDMI : non utilisée pour un raccordement avec un câble RCA.

❷ POWER : Branchez ici le cordon d'alimentation électrique. **(à brancher en dernier)**

❸ Prise USB : NON UTILISEE.

❹ **Bouton Reset : NE PAS APPUYER SUR CE BOUTON.**

❺ Prise RJ45 : branchez ici un câble RJ45 et relier le à une prise LAN libre sur votre modem/routeur ou CanlBox.

❻ Connecteur optique S/PDIF : brancher ici un câble (non fourni) à votre installation Home Cinéma.

⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Câble noir
Câble blanc
Câble jaune
Câble bleu
Câble vert
Câble rouge

Non utilisée

Merci de ne jamais effectuer de RESET ce qui entrainera la perte de la configuration.

Toute intervention suite à cette action sera facturée





GUIDE UTILISATEUR DE LA TELECOMANDE

Liée la télécommande GOTV à votre téléviseur:

La télécommande peut également être programmée pour controler certaines fonctions de votre téléviseur. Pour programmer cette fonctionnalité puis suivez les instructions suivantes dans l'ordre. En cas d'erreur, le processus peut être quitté à tout moment en appuyant sur le bouton **Texte / SHIFT** et puis en même temps en appuyant sur la touche **STOP**. La télécommande revient à un fonctionnement normal et aucun code de marque du téléviseur ne sera stocké.

1. Connaître le fabricant de votre téléviseur

2. Recherchez le code de fabricant à 4 chiffres fournis dans ce manuel et prendre note de ce code

3. Assurez-vous que votre téléviseur est allumé. (Le décodeur n'a pas besoin d'être allumé pour effectuer cette fonction de programmation)

4. Maintenez appuyez les touches **1** et **3** en même temps sur la télécommande pendant environ **3 secondes** jusqu'à ce que le bouton de veille du téléviseur reste allumé, puis relâchez les deux boutons

5. Maintenant, entrez **le code à 4 chiffres du fabricant de votre téléviseur**. Sur chaque entrée de chiffres sur le bouton de veille du téléviseur clignote. À l'entrée du 4 e chiffre le bouton de veille du téléviseur clignote puis reste allumé

6. Pointez la télécommande vers le téléviseur et appuyez et maintenez enfoncé le bouton de **veille du téléviseur** ou sur la touche **Mute de la télécommande**

7. Lorsque le téléviseur est éteint ou fait apparaître le symbole MUTE sur l'écran, relâchez ce bouton. Cela peut prendre quelques minutes pour arriver

8. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Texte / SHIFT** et **STOP** pour terminer la configuration du mode de commande du téléviseur



Brand	Code
A.R. Systems	0012
Abex	0014
ABS	0016
Accent	0019
Acer	0028
Acoustic Solutions	0032
Action	0033
Acura	0036
ADA	0038
ADC	0040
Addison	0043
Admiral	0046
Advent	0054
Adventura	0055
Adyson	0058
AEG	0059
Agashi	0063
AGB	0064
Aiko	0069
Aim	0070
Aiwa	0072
Akai	0074
Akashi	0075
Akiba	0078
Akira	0079
Akito	0082
Akura	0083
Alaron	0085
Alba	0086
Albatron	0087
Alcyon	0093
Alienware	0099
Allorgan	0105
Allstar	0108
America Action	0123
Amoi	0132
Amplivision	0138
Ampro	0139
Amstrad	0140

Brand	Code
Anam	0146
Anam National	0147
Andersson	0148
Anglo	0151
Anitech	0154
Ansonic	0156
AOC	0165
Apex Digital	0170
Apollo	0171
Apple	0172
Arc En Ciel	0178
Arcam	0179
Ardem	0184
Aristona	0192
ART	0199
Arthur Martin	0200
ASA	0202
Asberg	0205
Astar	0218
Astra	0221
Asuka	0227
ATD	0229
Atlantic	0233
Atori	0237
Auchan	0240
Audiosonic	0264
Audioton	0266
Audiovox	0268
Audioworld	0269
Ausind	0276
Autovox	0280
Aventura	0287
Awa	0296
Axxon	0303
Baird	0311
Bang & Olufsen	0314
Barco	0319
Basic Line	0325
Bastide	0327

Brand	Code
Baur	0331
Baysonic	0333
Bazin	0335
Beaumark	0340
Beijing	0345
Beko	0346
Belcor	0348
Bell & Howell	0350
Belson	0355
Belstar	0357
BenQ	0359
Beon	0361
Berthen	0363
Best	0364
Bestar	0368
Bestar-Daewoo	0369
Binatone	0378
Black Diamond	0384
Black Star	0386
Blackway	0388
Blaupunkt	0390
Blue Sky	0395
Blue Star	0396
Boca	0399
Bondstec	0403
Boots	0405
BPL	0413
Bradford	0414
Brandt	0416
Brillian	0422
Brinkmann	0423
Brionvega	0424
Britannia	0425
Brockwood	0430
Broksonic	0432
Bruns	0435
BskyB	0436
BSR	0437
BTC	0439

Brand	Code
Bush	0445
Byd:sign	0448
C-Tech	0449
Caihong	0462
Caishi	0465
Candle	0480
Capsonic	0486
Carad	0488
Carena	0489
Carnivale	0491
Carrefour	0492
Carver	0494
Cascade	0496
Casio	0499
Cathay	0501
CCE	0504
Celebrity	0509
Celera	0510
Celestial	0511
Centrex	0516
Centrum	0519
Centurion	0520
Century	0521
CGE	0523
Changcheng	0526
Changfei	0527
Changfeng	0528
Changhai	0529
Changhong	0530
Chun Yun	0545
Chunfeng	0546
Chung Hsin	0547
Chunsun	0549
Cimline	0552
Cinex	0563
Citizen	0567
City	0569
Clarion	0575
Clarivox	0576



Brand	Code
Clatronic	0581
Clayton	0582
CMS	0590
CMS Hightec	0591
Coby	0597
Commercial Solutions	0615
Concerto	0625
Concorde	0626
Condor	0627
Conia	0628
Conrowa	0634
Contec	0635
Continental Edison	0637
Cosmel	0647
Craig	0650
Crosley	0655
Crown	0658
CS Electronics	0663
CTC	0664
CTX	0665
Curtis	0666
Curtis Mathes	0667
CXC	0670
CyberPower	0674
Cybertron	0675
Cytron	0680
D-Vision	0684
Daewoo	0692
Dainichi	0694
Dansai	0699
Dantax	0702
Datsura	0703
Dawa	0707
Daytron	0710
De Graaf	0716
DEC	0717
Decca	0718
Deitron	0722
Dell	0725

Brand	Code
Denon	0731
Denver	0733
Desmet	0738
Diamant	0746
Diamond	0747
Diamond Vision	0748
Dick Smith Electronics	0750
Digatron	0751
Digihome	0758
Digiline	0759
Digital Life	0772
Digitex	0780
Digitor	0781
DirecTV	0794
Dixi	0807
DL0810	
Domeos	0817
Dongda	0820
Donghai	0821
Drean	0832
DSE	0833
DTS	0837
Dual	0838
Dumont	0840
Durabrand	0842
Dux	0843
DVX	0847
Dwin	0848
DX Antenna	0849
Dynatron	0855
Easy Living	0860
Ecco	0864
ECE	0865
Elbe	0880
Elcit	0883
Electroband	0888
Electrograph	0889
Electrohome	0890
Elektra	0896

Brand	Code
Elfunk	0899
ELG	0900
Elin	0902
Elite	0903
Elman	0907
Elta	0910
Emerson	0917
Emperor	0921
Emprex	0922
Envision	0933
Enzer	0934
Epson	0937
Erres	0942
ESA	0943
ESC	0945
Etron	0949
Eurofeel	0954
EuroLine	0955
Euroman	0956
Europa	0957
Europhon	0959
Evesham	0972
Evolution	0973
Excello	0975
Expert	0976
Exquisit	0978
Feilang	0990
Feilu	0991
Feiyue	0993
Fenner	0994
Ferguson	0996
Fidelity	0998
Filsai	1000
Finlandia	1003
Finlux	1004
Firstline	1008
Fisher	1009
Flint	1014
FNR	1016

Brand	Code
Formenti	1023
Formenti-Phoenix	1024
Fortress	1027
Fraba	1030
Friac	1040
Frontech	1042
Fujitsu	1052
Fujitsu General	1053
Fujitsu Siemens	1054
Funai	1056
Furichi	1058
Futronic	1061
Futuretech	1064
Galaxi	1068
Galaxis	1069
Gateway	1076
GBC	1078
GE	1081
Geant Casino	1082
GEC	1083
Geloso	1087
General Technic	1095
Genesis	1096
Genexxa	1097
Giant	1113
Gibralter	1114
Go Video	1126
Goldfunk	1135
GoldHand	1136
Goldline	1138
GoldStar	1140
Goodmans	1142
Gorenje	1144
GP	1147
GPM	1149
GPX	1150
Gradiente	1151
Graetz	1152
Granada	1154



Brand	Code
Grandin	1156
Gronic	1160
Grundig	1162
Grunkel	1164
Grunpy	1165
Haaz	1172
Haier	1175
Haihong	1176
Halifax	1179
Hallmark	1180
Hampton	1183
Hankook	1188
Hannspree	1189
Hanseatic	1190
Hantarex	1192
Hantor	1193
Harley Davidson	1197
Harman/Kardon	1198
Harvard	1202
Harwa	1203
Harwood	1204
Hauppauge	1206
Havermy	1208
HCM	1210
Helios	1219
Hello Kitty	1221
Hema	1222
Hemmermann	1223
Hewlett Packard	1229
Hifivox	1233
Higashi	1234
Highline	1236
Hikona	1237
Hinari	1243
Hisawa	1247
Hisense	1249
Hitachi	1251
Hitachi Fujian	1252
Hitec	1253

Brand	Code
Hitsu	1257
Hoeher	1262
Hongmei	1272
Hornyphon	1277
Hoshai	1278
Howard Computers	1281
HP	1283
Huafa	1287
Huanghaimei	1288
Huanghe	1289
Huanglong	1290
Huangshan	1291
Huanyu	1292
Huari	1294
Humax	1298
Hush	1304
Hygashi	1308
Hyper	1309
Hypson	1312
Hyundai	1315
Iberia	1320
iBUYPOWER	1322
ICE	1324
ICeS	1325
iLo	1341
Imperial	1346
Indesit	1349
Indiana	1350
Infinity	1352
InFocus	1353
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Initial	1356
Inno Hit	1358
Innova	1359
Innovation	1360
Inotech	1364
Insignia	1368
Inteq	1373

Brand	Code
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Intervision	1386
Irradio	1396
IRT	1397
Isukai	1402
ITC	1404
ITS	1405
ITT	1406
ITT Nokia	1407
ITV	1408
Janeil	1414
JBL	1420
JCB	1421
Jean	1424
JEC	1426
Jensen	1429
Jiahua	1435
Jinfeng	1438
Jinhai	1439
Jinxing	1442
JMB	1445
JNC	1446
Jocel	1448
Jubilee	1460
JVC	1464
Kaisui	1471
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kathrein	1486
Kawa	1487
Kawasho	1489
KDS	1494
KEC	1496

Brand	Code
Ken Brown	1499
Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenwood	1507
Khind	1511
KIC	1512
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kioto	1523
Kiton	1525
KLH	1529
KLL	1531
Kloss	1532
Kneissel	1535
Kolin	1541
Kolster	1543
Konig	1547
Konka	1548
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Koyoda	1561
KTV	1572
Kunlun	1578
Kuro	1579
Kyoshu	1583
Kyoto	1585
L&S Electronic	1588
LaSAT	1597
Lavis	1602
Lecson	1606
Lenco	1615
Lenoir	1617
Lesa	1622
Lexsor	1626
Leyco	1627
LG	1628
Liesenk & Tter	1630



Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Liesenkotter	1631	Maxim	1759	Mudan	1896	Norwood Micro	2029
Lifetec	1633	McMichael	1768	Multistandard	1904	Novatronic	2035
Linksys	1640	Meck	1775	Multitec	1906	NTC	2045
Lloyd's	1648	Media Center PC	1777	Multitech	1907	Nu-Tec	2048
Local India TV	1653	Mediator	1784	Murphy	1911	NuVision	2053
Local Malaysia TV	1656	Medion	1787	Musikland	1915	Oceanic	2061
Lodos	1659	Medison	1788	Myryad	1922	Okano	2065
Loewe	1660	Megapower	1791	NAD	1926	Olevia	2067
Logik	1661	Megatron	1795	Naiko	1930	Omni	2074
Logix	1663	MEI	1796	Nakimura	1933	Onida	2081
Luma	1674	Melvox	1799	Naonis	1936	Onimax	2082
Lumatron	1676	Memorex	1800	NAT	1941	Onwa	2087
Lux May	1680	Memphis	1802	National	1942	Opera	2090
Luxman	1682	Mercury	1804	NEC	1950	Oppo	2092
Luxor	1683	Mermaid	1806	Neckermann	1951	Optimus	2095
LXI	1686	Metronic	1809	NEI	1952	Optoma	2097
M Electronic	1688	Metz	1810	Nesco	1960	Optonica	2099
Madison	1698	MGA	1811	Netsat	1966	Orbit	2103
MAG	1701	Micromaxx	1822	NetTV	1967	Orion	2111
Magnadyne	1702	Microsoft	1826	Network	1968	Orline	2113
Magnafon	1703	Microstar	1827	Neufunk	1970	Ormond	2114
Magnasonic	1704	MicroTEK	1829	New Tech	1979	Orsowe	2116
Magnavox	1706	Midland	1831	New World	1980	Osaki	2118
Magnin	1708	Mikomi	1833	Newave	1981	Osio	2121
Magnum	1709	Minato	1835	Nicamagic	1994	Oso	2122
Majestic	1713	Mind	1837	Nikkai	1998	Osume	2123
Mandor	1717	Minerva	1838	Nikkei	1999	Otic	2125
Manesth	1718	Minoka	1840	Nikko	2000	Otto Versand	2126
Manhattan	1719	Mintek	1845	Nintaus	2006	Pacific	2135
Marantz	1724	Minutz	1847	Niveus Media	2012	Packard Bell	2138
Marelli	1729	Mitsubishi	1855	Noblex	2013	Pael	2140
Mark	1731	Mivar	1857	Nobliko	2014	Palladium	2145
Mascom	1738	Monivision	1872	Nogamatic	2016	Palsonic	2147
Mastro	1743	Morgan's	1875	Nokia	2017	Panama	2149
Masuda	1744	Motion	1877	Norcent	2020	Panasonic	2153
Matsui	1750	Motorola	1878	Nordic	2021	Panavision	2154
Matsushita	1751	MTC	1889	Nordmende	2022	Panda	2155
Maxdorf	1756	MTEC	1890	Normerel	2024	Pathe Cinema	2168
Maxent	1757	MTlogic	1892	Northgate	2027	Pathe Marconi	2169



Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Pausa	2171	Proton	2288	Robotron	2401	Shaofeng	2549
Peng Sheng	2181	Protron	2289	Rolson	2410	Sharp	2550
Penney	2182	Proview	2290	Rowa	2416	Shencai	2553
Perdio	2185	ProVision	2291	Royal Lux	2420	Sheng Chia	2554
Perfekt	2186	Pulsar	2296	Runco	2423	Shenyang	2555
Petters	2189	Pye	2302	Saba	2429	Sherwood	2557
Philco	2192	Pymi	2304	Sagem	2434	Shintoshi	2564
Philharmonic	2194	Qingdao	2308	Saisho	2437	Shivaki	2567
Philips	2195	Quasar	2320	Saivod	2439	Shogun	2568
Phocus	2198	Quelle	2322	Salora	2443	Shorai	2569
Phoenix	2199	Questa	2324	Sambers	2445	Siam	2572
Phonola	2201	R-Line	2327	Sampo	2446	Siarem	2573
Phonotrend	2202	Radialva	2329	Samsung	2448	Siemens	2574
Pilot	2207	Radiola	2330	Samsux	2449	Siera	2576
Pioneer	2212	Radiomarelli	2331	Sandra	2454	Siesta	2577
Pionier	2213	Radionette	2332	Sansui	2458	Signature	2582
Plantron	2219	RadioShack	2333	Sanyo	2462	Silva	2591
Playsonic	2224	Radiotone	2334	Sanyuan	2464	Silva Schneider	2592
Polaroid	2230	Rank	2345	SBR	2492	Silver	2594
Poppy	2236	Rank Arena	2346	Sceptre	2498	SilverCrest	2595
Portland	2238	RBM	2350	Schaub Lorenz	2500	Simpson	2598
Powerpoint	2241	RCA	2351	Schneider	2501	Singer	2599
Precision	2244	Realistic	2354	Scimitsu	2505	Sinotec	2600
Premier	2248	Recco	2358	Scotch	2506	Sinudyne	2601
President	2250	Recor	2359	Scott	2508	Skantic	2605
Prima	2253	Rectiligne	2362	Sears	2514	SKY	2610
Princeton	2258	Rediffusion	2364	Seaway	2515	Skysonic	2627
Prinston	2259	Redstar	2366	Seelver	2520	Skyworth	2631
Prinz	2260	Reflex	2368	SEG	2522	SLX	2638
Prism	2261	Relisys	2374	SEI	2524	Sogera	2649
Profex	2269	Remotec	2377	Sei-Sinudyne	2525	Solavox	2654
Profilo	2272	Reoc	2379	Seleco	2528	Sole	2655
Profitronic	2273	Revox	2383	Semivox	2529	Sonawa	2663
Proline	2274	Rex	2385	Semp	2530	Soniko	2669
Promax	2275	RFT	2386	Sencora	2531	Sonitron	2671
Proscan	2279	Rhapsody	2387	Sentra	2534	Sonneclair	2673
Prosco	2280	Ricavision	2388	Serie Dorada	2538	Sonoko	2675
Prosonic	2282	Rinex	2392	Serino	2539	Sonolor	2676
Protech	2284	Roadstar	2398	Shanghai	2547	Sontec	2677



Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Sony	2679	Sylvania	2809	Telefunken	2914	Triad	3049
Sound & Vision	2680	Symphonic	2810	Telefusion	2915	Trident	3054
Soundesign	2684	Synco	2811	Telegazi	2917	Tristar	3057
Soundwave	2689	Syntax	2814	Telemeister	2924	Triumph	3058
Sova	2690	Sysline	2815	Telesonic	2930	TVS	3081
Sowa	2691	Systemax	2817	Telestar	2931	TVTEXT 95	3082
Soyea	2692	Sytong	2820	Teletech	2934	Uher	3089
Soyo	2693	Tacico	2823	Teleton	2935	Ultra	3093
Spectroniq	2701	Tactus	2825	Televideon	2938	Ultravox	3095
Squareview	2703	Tagar Systems	2831	Teleview	2939	Unic Line	3100
SSS	2708	Taishan	2835	Televiso	2941	United	3106
Stack 9	2710	Talent	2838	Temco	2946	Universal	3113
Standard	2713	Tandberg	2842	Tennessee	2952	Universum	3115
Starlite	2728	Tandy	2843	Tensai	2954	Univox	3116
Stenway	2739	Tashiko	2850	Tenson	2955	US Logic	3124
Stern	2741	Tatung	2852	Tevion	2962	Vector Research	3137
Strato	2745	TCL	2856	Texet	2963	Venturer	3143
Strong	2748	TCM	2857	Thomas	2971	VEOS	3144
Studio Experience	2750	Teac	2860	Thomson	2972	Vestel	3148
Stylandia	2752	Tec	2861	Thorn	2974	Vexa	3149
SunBrite	2759	Tech Line	2863	TMK	2994	Vibrant	3154
Sunkai	2762	Techica	2865	TML	2995	Victor	3155
Sunny	2764	Technema	2866	TNCi	2996	Videocon	3163
Sunstar	2768	Technica	2868	Tobo	2999	Videologic	3165
Sunwood	2772	Technics	2869	Tokai	3001	Videologique	3166
Superla	2782	Technika	2870	Tokaido	3002	Videosat	3170
Superscan	2786	TechniSat	2873	Tokyo	3004	VideoSystem	3172
Supersonic	2787	Technisson	2874	Tomashi	3006	Videotechnic	3173
SuperTech	2789	Technol Ace	2875	Topline	3016	Videoton	3174
Supervision	2791	Technosonic	2878	Toshiba	3021	Vidikron	3178
Supra	2792	Techview	2883	Totevision	3024	Vidtech	3179
Supre-Macy	2794	Techwood	2884	Touch	3025	Viewsonic	3186
Supreme	2795	Tecnimagen	2885	Towada	3028	Viking	3188
Susumu	2797	Teco	2886	Toyoda	3030	Viore	3192
Sutron	2798	Tedelex	2889	Trakton	3036	Visiola	3197
SVA	2800	Tek	2892	Trans Continens	3037	Vision	3198
Svasa	2801	Teknika	2895	TRANS-continents	3039	Vistar	3207
Swisstec	2806	Teleavia	2901	Transonic	3041	Vizio	3211
Sydney	2808	Telecor	2910	Transtec	3042	Voodoo	3215



Brand	Code
Vortec	3217
Voxson	3220
Vue	3225
Waltham	3230
Wards	3231
Watson	3233
Watt Radio	3234
Waycon	3237
Wega	3238
Wegavox	3239
Welltech	3244
Weltblick	3245
Weltstar	3247
Westinghouse	3249
Weston	3251
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Wilson	3260
Windsor	3265
Windstar	3266
Windy Sam	3267
Wintel	3271
Wyse	3288
Xenius	3297
Xiahua	3299
Xiangyu	3302
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
XLogic	3310
Xoro	3315
Xrypton	3317
Xuelian	3320
Yamaha	3326
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345

Brand	Code
Zanussi	3349
Zenith	3356
ZhuHai	3364
Zonda	3369
ZT Group	3370
Arena	3375
G-Hanz	3397
I-Inc	3462
TruTech	3467
Aftron	3470
Dynex	3476
Element	3477
Hanns.G	3478
RevolutionHD	3503
BGH	3507
GVA	3510
Princess	3514
Acme	3521
Agazi	3522
Alkos	3523
Arcam Delta	3524
Ayomi	3525
Blacktron	3526
Dual-Tec	3528
Elbe-Sharp	3529
Electa	3530
ELECTRO TECH	3531
HiLine	3533
Interactive	3534
Kamosonic	3535
LG/Goldstar	3536
Liesenk	3537
Life	3538
Loewe Opta	3540
Nordvision	3543
ONCEAS	3544
Quandra Vision	3546
Radio Shack	3547
RTF	3548

Brand	Code
Tesmet	3550
Aomni	3555
Chimei	3563
Digital Lifestyles	3567
YU-MA-TU	3603
Bork	3615
iDEAL	3641
JTV	3645
Melectronic	3654
Onn	3663
Tesla	3680
Kenstar	3756
Vistron	3773
Pensonic	3778
Union	3781
DigiMax	3808
GFM	3820
Mitsai	3851
Nortek	3862
Camper	3911
Nexus Electronics	3948
PARK	3951
BARON	3959
Morgans	3970
Ziggo	4007
Cameron	4032
Gaba	4059
Nimbro	4065
Quadro	4071
Shinelco	4074
VU	4078
Catha	4094
Chuangjia	4096
Duongjie	4101
Fagor Life	4102
Fenmenti	4103
Great Wall	4105
Huijiaban	4108
IR	4110

Brand	Code
Kangwei	4115
Layco	4117
Multisystem	4121
Okana	4122
Oulin	4123
Prandoni Prince	4125
Profekt	4126
Radio	4128
Shanshui	4133
Songdian	4136
Srypton	4138
Teachimagen	4140
Tiankeban	4142
Transfec	4143
Datron	4201
ShengCai	4217
Ministry Of Sound	4247
Inspira	4296
O.K.Line	4301
Onei	4302
Polyvision	4304
Walker	4311
Moree	4565
Nikai	4566
Novex	4567



MISE À JOUR DE VOTRE



Bonjour et bienvenu dans votre assistant de mise à jour de votre GOTV.

Nous allons vous guider pas à pas pour la procédure de mise à jour de votre GOTV.

GO TV

Pour commencer cliquez sur la touche "MENU" de la télécommande de votre GOTV

MENU

OK

GUIDE

GO TV

Puis cliquez sur "OK"

Reglages

GO TV

Tapez votre code à 4 chiffres fourni avec votre contrat GOTV

Entrez votre mot de passe

Mot de passe

OK Annuler

GO TV

Puis cliquez sur "OK"

Entrez votre mot de passe

Mot de passe

OK Annuler

GO TV

15 : 07

Préférences principales

Partager

Ouvrir session

Bloquer chaînes

Contrôle Parental

Modifier

Réglages

Préférences

Utilisateurs

Habillage French - NuBlu5.2

Alerte auto 0 secondes

Réglages du matériel

Màj Annuler

GO TV

15 : 07

Préférences principales

Partager
Bloquer chaînes
Modifier
Ouvrir session
Contrôle Parental

Réglages
Préférences
Utilisateurs

Habillage
French - NuBlu5.2

Alerte auto
0 secondes

Réglages du matériel

Mâj
Annuler

GO TV

15 : 07

Préférences principales

OK

Réglages
Préférences
Utilisateurs

Habillage
French - NuBlu5.2

Alerte auto
0 secondes

Réglages du matériel

Mâj
Annuler

GO TV

Video
Audio
Subtitles
RF
Info
Restart
Upgrade

OK

GO TV

Video
Audio
Subtitles
RF
Info
Restart
Upgrade

OK

GO TV

Video
Audio
Subtitles
RF
Info
Restart
Upgrade

Upgrade system? No

OK

GO TV

Video
Audio
Subtitles
RF
Info
Restart
Upgrade

Upgrade system? Yes

OK

GO TV

Video
Audio
Subtitles
RF
Info
Restart
Upgrade

Upgrade system? No

OK

GO TV

Ne pas débrancher votre GOTV mise à jour du système

GO TV